

Detergente per barbecue

Caratteristiche:

- · formula in gel
- rimuove lo sporco e le incrostazioni da bruciato
- indicato anche per padelle

Azione:

Scioglie in modo rapido ed efficace anche le incrostazioni da bruciato più ostinate, residui di grasso e di alimenti cotti e macchie di olio. Azione efficace in virtù della consistenza in gel.

Ambito di impiego:

Per tutte le griglie, pentole e padelle.

Applicazione:

Utilizzare esclusivamente su superfici raffreddate. Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie imbrattata e lasciare agire per 10 minuti. Togliere i residui con un panno, una spugna o uno strofinaccio da cucina. Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno asciutto. In caso di sporco ostinato ripetere l'operazione e, se necessario, lasciare agire il prodotto più a lungo.

Dati tecnici:

Componenti: < 5 % tensioattivi non ionici, tensioattivi

anionici, profumo

Densità: ca. 1 g/cm³
Valore pH: > 12
Odore: fruttato

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni:

Seguire le istruzioni di manutenzione del fabbricante della griglia. Evitare il contatto del detergente con le superfici circostanti l'area da pulire. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.glutoclean.de o all'indirizzo sds@glutolin.de.

N. articolo048502074 **EAN**Formato contenitori
4044899485025

750 ml



Aggiornato al: 11.02.2021

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden (Germania) Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Nota